



Wapura TT 4 EasyLine UC 10" 35 GPD (Artikel-Nr. 930199)

Vierstufiges pureblue Tischgerät nach dem TT System mit Schnellwechselfiltern. Kein Wasseranschluss nötig! Das Gerät wird mit Rohwasser befüllt und eingeschaltet. Das gereinigte Wasser und das Konzentrat werden in separaten Behältern gesammelt.

Ausführung mit 1 Mikron Sediment-Vorfilter zum Schutz des hochwertigen Umkehrosmoduls. Für den Einsatz an Rohwasser, welches nicht dauerhaft mehr als 0,2 mg/l freies Chlor oder ähnliche Oxidationsmittel enthält. Da das Gerät einen offenen Rohwassertank besitzt haben geringe Chlormengen durchaus Vorteile und schaden der Membrane nicht.

Die Membrane und der Aktivkohle-Nachfilter sind mit EM-Keramik aktiviert. EM Keramik dient zur Wasserbelebung

Zusätzlich ist ein Sterilfilter verbaut, welcher eventuelle Keime im Produktwasser reduziert.

Das Gerät besitzt einen 220 V Stromanschluss der zum Betrieb der internen Hochdruckpumpe benötigt wird.

Wassertemperatur 7 - 25°C. Tagesproduktion 90 Liter. Das Rohwassertankvolumen beträgt ca 4,5 Liter, die Filterwasser Karaffe füllt sich auf etwa 1,5 l. Im Abwasserbehälter sammeln sich in der Zeit etwa 3 Liter. Das Gerät ist vor Frost und Temperaturen über 36°C zu schützen.

Verhältnis Konzentrat zu Reinstwasser ca 2 : 1 Der genaue Wert ist abhängig von der aktuellen Wassertemperatur und der Wasserzusammensetzung.



Ausführung:	Tischgerät mit drei Separaten Wasserbehältern. Maße: B x H x T, 310mm x 390mm x 380mm. Der Griff der Wasserkaraffe steht noch weitere 30 mm vor.	
Wasseranschluss:	Kein Wasseranschluss.	
Vorfilter:	10" TT Feinfilter 1 Mikron zur Vorausscheidung grober Partikel, die von der Membrane ferngehalten werden müssen, Wechselintervall: alle 6- 12 Monate.	
Hauptfilter:	10" TT Umkehrosiose Spiralwickelmodul TFC-35 GPD. Porengröße etwa 1/10000 Mikron, reduziert gelöste Stoffe, Ausführung mit EM Keramik. Herstellerangabe: Chlortoleranz 1000 Stunden bei 1 mg/l, Wechselintervall: ca. alle zwei bis drei Jahre.	
Nachbehandlungsfiler:	10" TT Aktivkohlefilter zur Geschmacksaufbesserung mit EM Keramik, Wechselintervall: alle 6-12 Monate	
Sterilfilter:	8" TT Hohlfasermodul ca 0,2 Mikron, Wechselintervall: alle 6- 12 Monate	
Stromanschluss:	230V 50 Hz AC	
Wechselmaterial	103003	Ersatz-Vorfilter 10" 1µ
	243004	Ersatz-Membran 10" TFC-35 GPD EM
	113006	Ersatz-Aktivkohlenachfilter TT 10" GAC EM
	123003	Ersatz-HohlfaserUF-Membran TT8" 0,2 my

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Shop